

Option Auto Orient

? Auto Orient in Anycubic Slicer Next

Mit der **Auto Orient-Option** richtest du deine Modelle automatisch flach auf der Bauplatte aus – ideal für unregelmäßige oder schiefe Objekte.

1. Auto Orient wählen

Klicke in der oberen Leiste auf das Symbol mit den sich drehenden Pfeilen.

☐ Image: Screenshot from 2025-06-29 – Auto-Orient-Symbol in der Toolbar☐

2. Objekte ausrichten

Anycubic Slicer Next ermittelt die optimale Position und legt alle Modelle flach auf die Bauplatte.

☐ Image: Screenshot from 2025-06-29 – Modelle nach Auto Orient auf der Bauplatte☐

3. Ausrichtung prüfen

Wechsle in die Vorschau-Ansicht, um sicherzustellen, dass alle Objekte korrekt ausgerichtet sind.

☐ Image: Screenshot from 2025-06-29 – Vorschau mit ausgerichteten Modellen☐

☐ **Tipp:**

Für feine Anpassungen nutze die manuellen Dreh- und Verschiebungswerkzeuge im Prepare-Tab.

Revision #3

Created 29 June 2025 19:29:15 by Angy

Updated 29 June 2025 19:54:36 by Angy